



Ajouter une machine dans Mt-Linki


Se connecter en bureau à distance sur le serveur "ServerPC" qui gère votre site



Lancer l'outil MT-Linki Admin TOOL



Attendre que l'outil démarre



Aller dans Machine Setting

 MT-LINKi AdminTool

Help

 **Setting Data**

 Applying Settings

 Controlling System

 Setting System Functions

 Backing Up Settings

Easy Operation

 Easy Setting

 Easy Applying Settings

Specific Data Setting

 Machine Setting

 Equipment Setting

 Group Setting

 Layout Setting

 Manual Data Setting

 Authority Setting

 Sign-in Setting

 Asset Management

 Power Consumption Setting


Setting Check

 Machine Connection Test


 Data Validation

Web Name Language: English | DB: on | RCY: on | RCP: on | WEB: on | EXP: on | COL: on | SV: on | FTP: on | Ver.4.0.0.23891


Choisir le collector associé à votre site et faites un clic droit "Add Machine"




Nommer la machine et lui donner un type




Ou alors Copier/Coller (Copy/Paste)



Ensuite renseigner l'adresse Ip de l'automate Fanuc ou du PC pour OPCUA



Il est possible de tester la connectivité avec Signal Check



Une fois terminée envoyer la config au serveur avec Send to DB



Setting Data



Applying Settings



Controlling System



Setting System Functions




Backing Up Settings

Application of Settings




Send to DB




Create Collector Setting Files


Sends setting data to the database and applies them to the system.



Ensuite aller dans "Equipement Setting"



puis dupliquer n'importe quel machine, renommer là.



Et pour finir Apply